



06 de Enero de 2012

LISTA DE AMARRES PARA TRACTOR

(Abonadoras Cargadoras de Fertilizante)

VH-350	
Para tractores de Tracción Sencilla o Doble ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
FORD / NH	
NHTC2908	TC25, <u>TC29</u> , TC29D, TC30
NHTC2108	<u>TC21D</u> , TC24
JOHN DEERE	
JD077008	<u>770</u>
JD300508	<u>3005</u> ^{BE}
KUBOTA	
KU150008	L1500, L1501, L1801, L2000
KU260008	<u>2600</u>
KUB150008	<u>B1500</u> ^{AP}

VH-500/VH-500-ER	
Para tractores de Tracción Sencilla ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
BELARUS	
BE030001	<u>300</u> , <u>310</u>
CASE-IH	
IH048401	484, <u>495</u> , 584,
FORD / NH	
FO300001	2000 ^{F,H} , 2600 ^{F,H} , 2610 ^{F,H} , 2810 ^{F,H} , 2910 ^{F,H} , <u>3000</u> ^{F,H} , 3100 ^{F,H} , 3300 ^{F,H} , 3600 ^{F,H} , 3910 ^{F,H} , 4000 ^{F,H,R}
FO301001	<u>3010</u>
NHTC3501	TC33, TC35, <u>TC45</u>
NHTN7501	<u>TN55</u> ^N , TN55D ^N , TN55S ^N , TN65 ^N , TN65D ^N , TN65S ^N , <u>TN75</u> ^N , TN75D ^N
NH151001	<u>T1510</u> ^{BF}
HESSTON FIAT	
FO301001	55-56
JOHN DEERE	
JD163001	<u>820</u> , <u>1020</u> , <u>1630</u> , 2040, 2150
JD440001	4100, 4200, 4300, <u>4400</u> , 4110, 4210 4310, <u>4410</u>
JD099001	<u>970</u> , 990
JD520401	<u>5204</u>
KUBOTA	
KU300001	<u>3000DI</u> , 3000F
KU301001	<u>3010</u> , 3410
KU431001	<u>4310</u> , 4300F

VH-500/VH-500-ER	
Para tractores de Tracción Sencilla ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
LONG	
LO231001	310 ^O , <u>2310</u> ^O
MAHINDRA	
MH048501	<u>485 DI</u> , 4005DI ^{AA} , 4505D, 5005DI
MASSEY FERGUSON	
MF013501	<u>35</u> ^{H,J} , <u>135</u> ^{H,J}
MF016501	<u>165</u> ^H
MF023101	<u>231S</u> ^{H,J,L} , <u>241</u> ^{H,J,L} , <u>230</u> ^{H,J,L} <u>231</u> ^{H,J,L} , <u>245</u> ^{H,J,L,Z}
MF024001	<u>230</u> ^{H,J,L} , <u>231</u> ^{H,J,L} , <u>240</u> ^{H,J,L,D} , <u>245</u> ^{H,J,L,Z}
MF025001	<u>250</u> ^D , <u>450</u> ^N
MF026201	<u>262</u> ^H
MF154001	<u>1540</u> ^{AH,AZ,BB,BE,BF,BG} <u>1533</u> ^{AH,AZ,BB,BE,BF,BG}
MF262501 ^N	<u>2625</u> ^{AH,AZ,BE,BL,BP} , <u>2630</u> ^{AH,AZ,BE,BL,BP} <u>2635</u> ^{AH,AZ,BE,BL,BP}
MF261501 ^{AC}	<u>2615</u> ^{AH,AZ,BE,BL,BT} , <u>2605</u> ^{AH,AZ,BE,BL,BT}
SIDENA	
BE030001	<u>310</u>
TAFE	
MF013501	35 DI
MITSUBISHI	
MI220101	<u>MT2201DT</u> ^{AP}
Mc CORMICK	
MCGM5001	<u>GM50</u> ^{AY,AZ}
MCGM5501	<u>GM55</u> ^{AY,AZ}

1. Adecuada para tractores sin cabina, a menos que se indique lo contrario en un pie de página.

2. Los modelos subrayados indican que solo en estos tractores el amarre ha sido probado.

IMPORTANTE: FAVOR DE CONSULTAR LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA.



06 de Enero de 2012

LISTA DE AMARRES PARA TRACTOR (Abonadoras Cargadoras de Fertilizante)

VH-600-ER (DESCONTINUADO)	
Para tractores de Tracción Sencilla ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
BELARUS	
BE050003	<u>500</u> ^{E, U, X} , <u>505</u> ^{E, U, X} , <u>520</u> ^{E, U, X} , <u>530</u> ^{E, U, X} , <u>560</u> ^{E, U, X} , <u>570</u> ^{E, U, X} , <u>611</u> ^{E, U, X} , <u>615</u> ^{E, U, X} , <u>800M</u> ^{E, U, X} , <u>802</u> ^{E, U, X} , <u>805</u> ^{E, U, X} , <u>825</u> ^{E, U, X}
CASE / IH	
CI069503	595, 684, <u>685</u> , <u>695</u> , <u>785</u> , <u>895</u> , <u>3220</u> , 3230, <u>4210</u> , <u>4230</u> , 4240, C50, C60
IH078403	<u>784</u>
FORD / NH	
FO400003	<u>4000</u> ^{H, S} , <u>4600</u> , 4610, 4630, 5030
FO501003	<u>4010</u> , <u>5010</u>
FO661003	<u>5000</u> , 5500, <u>5610</u> , <u>6600</u> ^F , <u>6610</u> , <u>7000</u>
FO761003	<u>7610</u> ^P
HESSTON FIAT	
FO501003	60-56, 70-56
JOHN DEERE	
JD275503	2020, 2120, <u>2140</u> , <u>2555</u> , <u>2735</u> , <u>2755</u> , <u>2755 SINC</u> , <u>2755 T</u>
JD302003	2510, 2520, 3010, <u>3020</u>
JD402003	4010, <u>4020</u> , 4025
JD520003 ^{AN}	<u>5200</u> , 5210, <u>5300</u> , 5310, <u>5400</u> , 5410, <u>5415</u> , <u>5500</u> , <u>5510</u> , 5615, <u>5715</u>
JD530303	<u>5303</u>
LONG	
LO246003	445, 460, 510, 2360, 2460, 2510, 2610
MASSEY FERGUSON	
MF016503	<u>165</u>
MF017503	<u>175</u>
MF028503	<u>265</u> ^H , <u>271</u> ^{B, H, M} , <u>275</u> ^{B, H, M} , <u>392T</u> ^M , <u>398T</u> ^M <u>281</u> ^{B, H, M} , <u>282</u> , <u>283</u> ^M , <u>285</u> ^B , <u>290</u> ^D , <u>375</u> , <u>383</u> ^M , <u>390</u> ^M , <u>390E</u> ^D , <u>392S</u> ^D
MF038303	<u>383</u> ^I , <u>390T</u> ^I , <u>392T</u> ^I , <u>398T</u> ^I
UNIVERSAL	
LO246003	640, 720

VH-600-ER (DESCONTINUADO)	
Para tractores de Tracción Sencilla ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾

1. Adecuada para tractores sin cabina, a menos que se indique lo contrario en un pie de página.

2. Los modelos subrayados indican que solo en estos tractores el amarre ha sido probado.

IMPORTANTE: FAVOR DE CONSULTAR LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA.

LISTA DE AMARRES PARA TRACTOR

(Abonadoras Cargadoras de Fertilizante)

VH-900 P	
Para tractores de Tracción Sencilla ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
BELARUS	
BE050003	<u>500</u> ^{E, U, X} , <u>505</u> ^{E, U, X} , <u>520</u> ^{E, U, X} , <u>530</u> ^{E, U, X} , <u>560</u> ^{E, U, X} , <u>570</u> ^{E, U, X} , <u>611</u> ^{E, U, X} , <u>615</u> ^{E, U, X} , <u>800M</u> ^{E, U, X} , <u>802</u> ^{E, U, X} , <u>805</u> ^{E, U, X} , <u>825</u> ^{E, U, X}
BE615R03	<u>615R</u>
CASE / IH	
CI069503	595, 684, <u>685</u> , <u>695</u> , <u>785</u> , <u>895</u> , <u>3220</u> , 3230, <u>4210</u> , <u>4230</u> , 4240, C50, C60
IH078403	<u>784</u>
FORD / NH	
FO400003	<u>4000</u> ^{H, S} , <u>4600</u> , 4610, 4630, 5030
FO501003	<u>4010</u> , <u>5010</u>
FO661003	<u>5000</u> , 5500, <u>5610</u> , <u>6600</u> ^F , <u>6610</u> , <u>7000</u>
FO761003	<u>7610</u> ^P
NH561003 ^{BK}	<u>5610S</u> ^{AX, BA, BL} , <u>6610S</u> ^{AX, BA, BL}
HESSTON FIAT	
FO501003	60-56, 70-56
JOHN DEERE	
JD275503	2020 ^{AG} , 2120 ^{AG} , <u>2140</u> ^{AG} , <u>2555</u> ^{AG} , <u>2735</u> ^{AG} , <u>2755</u> ^{AG} , <u>2755 SINC</u> ^{AG} , <u>2755 T</u> ^{AG}
JD302003	2510 ^{AG} , 2520 ^{AG} , 3010 ^{AG} , <u>3020</u> ^{AG}
JD402003	4010 ^{AG} , <u>4020</u> ^{AG} , 4025 ^{AG}
JD520003 ^{AN}	<u>5200</u> , 5210, <u>5300</u> , 5310, <u>5400</u> , 5410, <u>5415</u> , <u>5500</u> , <u>5510</u> , 5615, <u>5715</u> , <u>5425</u> , 5625, 5725
JD530303	<u>5303</u>
KUBOTA	
KU540003	<u>5400</u>
LONG	
LO246003	445, 460, 510, 2360, 2460, 2510, 2610
MASSEY FERGUSON	
MF016503	<u>165</u>
MF017503	<u>175</u>
MF028503	<u>265</u> ^H , 271 ^{B, H, M} , 275 ^{B, H, M} , <u>392T</u> ^M , <u>398T</u> ^M , 281 ^{B, H, M} , 282, 283 ^M , <u>285</u> ^B , 290 ^D , 375, <u>383</u> ^M , <u>390</u> ^M , <u>390E</u> ^D , <u>392S</u> ^D
MF038303	<u>383</u> ^I , 390T ^I , 392T ^I , 398T ^I
MF046503	<u>465</u> ^{B, N} , <u>475</u> ^{B, N} , <u>490</u> ^{B, N} , <u>565</u> ^{B, N, G} , <u>575</u> ^{B, N, G} , <u>590</u> ^{B, N, G}
Mc CORMICK	
MC007003	<u>C70</u> ^N , <u>C80</u> ^N , <u>C90</u> ^N
MCB09003	<u>B90max</u> ^{X, AL}
UNIVERSAL	
LO246003	640, 720

VH-900-ER	
Para tractores de Tracción Sencilla ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
BELARUS	
BE050003	<u>500</u> ^{E, U, X} , <u>505</u> ^{E, U, X} , <u>520</u> ^{E, U, X} , <u>530</u> ^{E, U, X} , <u>560</u> ^{E, U, X} , <u>570</u> ^{E, U, X} , <u>611</u> ^{E, U, X} , <u>615</u> ^{E, U, X} , <u>800M</u> ^{E, U, X} , <u>802</u> ^{E, U, X} , <u>805</u> ^{E, U, X} , <u>825</u> ^{E, U, X}
BE615R03	<u>615R</u>
CASE / IH	
CI069503	595, 684, <u>685</u> , <u>695</u> , <u>785</u> , <u>895</u> , <u>3220</u> , 3230, <u>4210</u> , <u>4230</u> , 4240, C50, C60
IH078403	<u>784</u>
FORD / NH	
FO400003	<u>4000</u> ^{H, S} , <u>4600</u> , 4610, 4630, 5030
FO501003	<u>4010</u> , <u>5010</u>
FO661003	<u>5000</u> , 5500, <u>5610</u> , <u>6600</u> ^F , <u>6610</u> , <u>7000</u>
FO761003	<u>7610</u> ^P
NH561003 ^{BK}	<u>5610S</u> ^{AX, BA, BL} , <u>6610S</u> ^{AX, BA, BL}
HESSTON FIAT	
FO501003	60-56, 70-56
JOHN DEERE	
JD275503	2020 ^{AG} , 2120 ^{AG} , <u>2140</u> ^{AG} , <u>2555</u> ^{AG} , <u>2735</u> ^{AG} , <u>2755</u> ^{AG} , <u>2755 SINC</u> ^{AG} , <u>2755 T</u> ^{AG}
JD302003	2510 ^{AG} , 2520 ^{AG} , 3010 ^{AG} , <u>3020</u> ^{AG}
JD402003	4010 ^{AG} , <u>4020</u> ^{AG} , 4025 ^{AG}
JD520003 ^{AN}	<u>5200</u> , 5210, <u>5300</u> , 5310, <u>5400</u> , 5410, <u>5415</u> , <u>5500</u> , <u>5510</u> , 5615, <u>5715</u> , <u>5425</u> , 5625, 5725
JD530303	<u>5303</u>
KUBOTA	
KU540003	<u>5400</u>
LONG	
LO246003	445, 460, 510, 2360, 2460, 2510, 2610
MASSEY FERGUSON	
MF016503	<u>165</u>
MF017503	<u>175</u>
MF028503	<u>265</u> ^H , 271 ^{B, H, M} , 275 ^{B, H, M} , <u>392T</u> ^M , <u>398T</u> ^M , 281 ^{B, H, M} , 282, 283 ^M , <u>285</u> ^B , 290 ^D , 375, <u>383</u> ^M , <u>390</u> ^M , <u>390E</u> ^D , <u>392S</u> ^D
MF038303	<u>383</u> ^I , 390T ^I , 392T ^I , 398T ^I
MF046503	<u>465</u> ^{B, N} , <u>475</u> ^{B, N} , <u>490</u> ^{B, N} , <u>565</u> ^{B, N, G} , <u>575</u> ^{B, N, G} , <u>590</u> ^{B, N, G}
Mc CORMICK	
MC007003	<u>C70</u> ^N , <u>C80</u> ^N , <u>C90</u> ^N
MCB09003	<u>B90max</u> ^{X, AL}
UNIVERSAL	
LO246003	640, 720

1. Adecuada para tractores sin cabina, a menos que se indique lo contrario en un pie de página.

2. Los modelos subrayados indican que solo en estos tractores el amarre ha sido probado.

IMPORTANTE: FAVOR DE CONSULTAR LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA.



06 de Enero de 2012

LISTA DE AMARRES PARA TRACTOR

(Abonadoras Cargadoras de Fertilizante)

VH-901-DTP (DESCONTINUADO)	
Para tractores de Tracción Sencilla o Doble ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
CHALLENGER	
VA007509	WT360N, WT375N
JOHN DEERE	
JD275509	2735 ^{AG} , 2755 ^{AG} , 2755SINC ^{N,AG} , 2755T ^{AG}
JD530309	<u>5103</u> , <u>5203</u> , <u>5303</u>
JD541509 ^{BN}	5415 ^{AE,AN} , <u>5715</u> ^{N,AE,AN} , 5500 ^{N,AN} , 5510 ^{AN} , 5615 ^{N,AE,AN} , <u>5415 HUERTERO</u> ^{AE, AN,BD} , 5415 NARROW ^{AE, AN, BD}
MASSEY FERGUSON	
MF028509	285 ^{D,K} , 471 ^N , 481 ^N
MF038309	383 ^{I,K,N} , <u>390 T</u> ^{I,K,N} , 392 T ^{I,K,N} , 398 T ^{I,K,N}
MF039209	<u>383</u> ^{A,K,N} , 390 T ^{A,K,N} , 392 ^{D,K,N} , 392 T ^{A,K,N} , 398 T ^{A,K,N}
MF045009	<u>450</u>
Mc CORMICK	
MCF006009	<u>F60</u> , F70, F80
MCF007509	<u>F75</u> , F85, F95
NEW HOLLAND	
FO401009	<u>4010</u>
FO501009	<u>5010</u>
FO661009	5610, 6600 ^U , <u>6610</u> ^N , 7610 ^{N,P}
VALTRA	
VA007509	BF65, <u>BF75</u>

VH-902-DTP	
Para tractores de Tracción Sencilla o Doble ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
MASSEY FERGUSON	
MF038316	383 ^{I,K} , <u>390 T</u> ^{I,K} , 392 T ^{I,K} , 398 T ^{I,K}
MF039216	<u>383</u> ^{A,K} , 390 T ^{A,K} , 392 ^{D,K} , 392 T ^{A,K} , 398 T ^{A,K}
MF045009	<u>450</u>
MF046516	<u>465</u> , <u>475</u> , <u>490</u> , 290 ^{AK,AL} , 375
MF049216	292 ^{AH,AK,AL} , <u>492</u> ^{D,AH}
MF057516	565 ^{B,AF,AU,BA} , <u>575</u> ^{B,AF,AU,BA} , 590 ^{B,AF,AU,BA}
MF590T16	<u>590T</u> ^{B,AV,AH,BA} , <u>591T</u> ^{B,AV,AH,BA}
MF262516	<u>2625</u> ^{AH,AC,AF}
MF264016 ^{AC,BR}	<u>2630</u> ^{AH,AX,BA,BQ} , 2635 ^{AH,AX,BA,BQ} , <u>2640</u> ^{AH,AX,BA,BQ}
Mc CORMICK	
MC008016	<u>C70</u> ^X , <u>C80</u> ^X , C90 ^{N,X}
MCC09516	<u>C95 max</u> ^{AJ} , <u>C105 max</u> ^{AJ}
MCCL7516	<u>CL75</u> ^{AX,AH,AL,BA,BB}
NEW HOLLAND	
FO401016	<u>4010</u>
FO501016	<u>5010</u>
FO661016	5610, 6600 ^U , <u>6610</u> , 7610 ^P
NHTB10016	<u>TB85</u> ^{O,AF,AR} , <u>TB90</u> ^{O,AF,AR} , TB100 ^{O,N,AF,AR}
NHTT6516	TT55 ^{AF} , <u>TT65</u> ^{AF}
NHTT7516	<u>TT75</u> ^{AF,AH,BM}
NH561016 ^{BK}	<u>5610S</u> ^{AX,AH,AV,AL,BA,BB} , <u>6610S</u> ^{AX,AH,AV,AL,BA}
NHTT75016	<u>TT75</u> ^{AF, DM, DU}
VALTRA	
CH038016	BF65, <u>BF75</u>

1. Adecuada para tractores sin cabina, a menos que se indique lo contrario en un pie de página.

2. Los modelos subrayados indican que solo en estos tractores el amarre ha sido probado.

IMPORTANTE: FAVOR DE CONSULTAR LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA.



06 de Enero de 2012

LISTA DE AMARRES PARA TRACTOR

(Abonadoras Cargadoras de Fertilizante)

VH-940-DTP

VH-940-DTP

Para tractores de Tracción Sencilla o Doble ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
JOHN DEERE	
JD275511 ^{AG}	2735, <u>2755</u> , <u>2755</u> SINC, <u>2755 T</u>
JD510511	<u>5105</u> ^C , 5205 ^C
JD521011	<u>5210N</u> , 5210, 5310
JD522011	<u>5220</u> ^C , 5320 ^C
JD530311	<u>5303</u> ^{AE} , 5103 ^{AE,C} , 5203 ^{AE,C}
JD541511 ^{AB,BN}	5415 NARROW ^{AN,AE} , 5415 HUERTERO ^{AN,AE,BD} <u>5415</u> ^{AE,AN} , <u>5715</u> ^{AE,AN} , 5500 ^{AE,AN} , 5510 ^{AE,AN}
	5615 ^{AN}
JD571511 ^{BN}	5415 ^{AE,AO} , 5615 ^{AE,AO} , 5715 ^{AE,AO}
JD542511 ^{AB}	<u>5425</u> ^{AE, AN} , 5625 ^{AE, AN} , 5725 ^{AE, AN} , 5425 NARROW ^{AE, AN} 5425 HUERTERO ^{AE, AN, AX,BD} , 5725 HUERTERO ^{AE, AN, AX,BD}
JD572511 ^{AS}	5425 ^{AE, AN,BB} , 5625 ^{AE, AN} , 5725 ^{AE, AN}
JD562511	5425 ^{AE, AO,BB} , 5625 ^{AE, AO} , 5725 ^{AE, AO}
JD542011 ^{AL}	<u>5420</u> ^C , 5520 ^C
JD640311	<u>6403</u>
JD561511 ^{AE,AN,AS,BN}	<u>5715</u> , <u>5615</u> , <u>5415</u> ^{BB}

Para tractores de Tracción Sencilla o Doble ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾

1. Adecuada para tractores sin cabina, a menos que se indique lo contrario en un pie de página.
2. Los modelos subrayados indican que solo en estos tractores el amarre ha sido probado.

IMPORTANTE: FAVOR DE CONSULTAR LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA.



06 de Enero de 2012

LISTA DE AMARRES PARA TRACTOR

(Abonadoras Cargadoras de Fertilizante)

VH-1201-DTP	
Para tractores de Tracción Sencilla o Doble ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
BELARUS	
BE050006	<u>800</u> ^X , <u>802</u> ^X , <u>805</u> ^X , <u>820</u> ^X , <u>822</u> ^X , <u>825</u> ^X
CASE / IH	
IH088606	886
IH089506	<u>895</u> ^{AB} , <u>3230</u> ^{AB, AC} , <u>4210</u> ^{AB, AC} <u>4230</u> ^{AB} , <u>4240</u> ^{AB} , <u>C90</u> ^{AB} , <u>C100</u> ^{AB}
IH108606	<u>986</u> ^D , <u>1066</u> , <u>1086</u> , <u>1486</u> ^Q
CI514006	5130, <u>5140</u> , 5230, <u>5240</u> , <u>5340</u>
CIJX9506	<u>JX95</u> ^{O, AJ}
CIMX11006	MX100, <u>MX110</u> , MX120
CHALLENGER	
CH038006	WT380 ^{X, AI}
CH038106	WT380 ^{X, BI}
VA088506	WT390 ^X
CH046006	WT460 ^{X, AV}
FORD / NH	
FO501006	<u>5010</u>
FO661006	<u>5610</u> , <u>6600</u> ^U , <u>6610</u> , <u>6810</u> , <u>7000</u> , <u>7610</u>
FO664006	6640 ^{AL}
FO770006	<u>6700</u> , <u>7700</u> , <u>7710</u>
FO781006	<u>7810</u> , <u>8010</u>
TW003006	TW-20, TW-25, <u>TW-30</u> , <u>TW-35</u>
NHTB10006	<u>TB85</u> ^{O, AF, AR} , <u>TB90</u> ^{O, AF, AR} , <u>TB100</u> ^{O, AF, AR, BK} <u>TB110</u> ^{O, AF, AR}
NH806606	80-66 S, FIAT 80-66
NH602006	<u>TS6020</u> ^{O, AH, AR, AV, X}
NH600006	<u>TS6000</u> ^{O, AH, AL, AV, X, AW, AC}
NH761006 ^{BK}	<u>5610S</u> ^{. AX, AH, AV, AL, BA, BC, BB} <u>6610S</u> ^{. AX, AH, AV, AL, BA, BC, BB} <u>7610S</u> ^{. AX, AH, AV, AL, BA, BC, BB}
HESSTON FIAT	
FO501006	70-56
JOHN DEERE	
JD275506	<u>2755</u> ^{AG} , <u>2755 SINC</u> ^{AG} , <u>2755 T</u> ^{AG}
JD284006	<u>2840</u> ^{AG} , <u>2950</u> ^{AG} , 3140 SINC ^{AG}
JD402006	<u>4010</u> ^{AG} , <u>4020</u> ^{AG} , <u>4025</u> ^{AG}
JD440006	<u>4235</u> ^{AG, BS} , <u>4240</u> ^{AG} , <u>4250</u> ^{AG} , <u>4255</u> ^{AG} , <u>4400</u> ^{AG} <u>4430</u> ^{AG} , <u>4435</u> ^{AG} , <u>4440</u> ^{AG} , <u>4450</u> ^{AG} , <u>4455</u> ^{AG} <u>4630</u> ^{AG}
JD550006 ^{AB, BN}	<u>5500</u> ^{AE, AN} , <u>5510</u> ^{AE, AN} , <u>5615</u> ^{AE, AN} , <u>5715</u> ^{AE, AN}
JD571506 ^{BN}	<u>5615</u> ^{AE, AO} , <u>5715</u> ^{AE, AO}
JD562506 ^{AB}	<u>5625</u> ^{AE, AN} , <u>5725</u> ^{AE, AN}

VH-1201-DTP	
Para tractores de Tracción Sencilla o Doble ⁽¹⁾	
No. ORDEN	MODELOS DE TRACTOR ⁽²⁾
JD572506	<u>5725</u> ^{AE, AO, BA} , <u>5625</u> ^{AE, AO, BA}
JD572606	<u>5725</u> ^{AN, AE, AS, BA}
JD640006	6200, 6210, 6300, 6310, <u>6400</u> ^{AL}
JD640306	<u>6403</u>
JD741006	<u>7410</u> ^N , 7500 ^N
JD641506	6120, 6215, 6220, 6320, <u>6415</u> ^{AF, AJ} , <u>6420</u> ^{AJ}
JD642506	<u>6425</u> ^{AV, X, AH, BA, AX} , <u>6415</u> ^{AV, BA, AX}
JD611006	<u>6110D</u> ^{X, BA, AX} , <u>6125D</u> ^{X, BA, AX}
JD561506 ^{BN}	<u>5615</u> ^{AE, AN, AS} , <u>5715</u> ^{AE, AN, AS}
LANDINI	
LA886006	88-60 ^{AL}
MASSEY FERGUSON	
MF028506	285 ^{C, K}
MF037506	375 E ^Y , 390 E ^Y
MF038306	<u>383</u> ^{L, K} , 390 T ^{L, K} , 392 T ^{L, K} , 398 T ^{L, K}
MF039206	383 ^{A, K} , 390 T ^{A, K} , <u>392</u> ^{D, K} , 398 T
MF039606	<u>396</u> ^{A, K, T} , 399 ^{A, K, T}
MF047506	<u>475</u> ^{AI, AQ} , <u>490</u> ^{AI, AQ} , 290 ^{AK, AL} , 375
MF057506	<u>575</u> ^{B, AF, AU} , 590 ^{B, AF, AU}
MF590T06	<u>590T</u> ^{B, AV}
MF059206 ^{AB}	<u>592T</u> ^{B, AV} , 292 ^{AH, AK} , 492 ^{D, AH}
MF108506	<u>1085</u>
MF110006	<u>1100</u>
MF110506	<u>1105</u>
MF128506	285 ^{D, K} , 290 ^{K, D}
MF425506	4243 ^X , 4245 ^X , <u>4255</u> ^X , 4235 ^X
MF531006	5300 ^{N, X, AH, AB} , 5300 T ^{N, X, AH, AB} , <u>5310</u> ^{N, X, AH, AB}
MF266506	2665 ^{X, AL, AI, BR} , 2670 ^{X, AL, AI} , 2680 ^{X, AL, AI}
MF268506	2685 ^{D, X, AH}
MF285C06	285 classic ^{D, AH, BR}
Mc CORMICK	
MC009006	<u>C80</u> ^{X, AC} , <u>C90</u> ^X , <u>C100</u> ^X
MCC10506	<u>C 95 max</u> ^{AJ} , <u>C105 max</u> ^{AJ}
MCCX9506	<u>CX85</u> ^{E, X} , <u>CX95</u> ^{E, X} , <u>CX105</u> ^{E, X}
LA886006	MB 75, MB 85
MCB10006	<u>B100 max</u> ^{AE, AJ}
MCB09006	<u>B90 max</u> ^{AE, AI}
VALTRA	
VA070006	<u>700</u> ^X , 900 ^X , BL77 ^X
VA088506	<u>885 SP</u> ^X , <u>885 TS</u> ^X , BM85 ^X , BM100 ^{X, AV} <u>BL88</u> ^X , <u>800</u> ^X

1. Adecuada para tractores sin cabina, a menos que se indique lo contrario en un pie de página.
2. Los modelos subrayados indican que solo en estos tractores el amarre ha sido probado.

IMPORTANTE: FAVOR DE CONSULTAR LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA.

LISTA DE AMARRES PARA TRACTOR (Abonadoras Cargadoras de Fertilizante)

NOTAS DE PIE DE PÁGINA PARA AMARRES

- A.- Deberá ser instalado en tractores con cuatro barrenos en los laterales en patrón regular (4" x 3").
- B.- De ser montado en un tractor usado, posiblemente será necesario reemplazar la banda "V" del alternador por una más corta para evitar interferencias.
- C.- Deberá instalarse en tractores producidos en U.S.A.
- D.- Deberá instalarse en tractores producidos en México.
- E.- Adecuado para tractores de doble tracción o con cabina.
- F.- Los faros frontales del tractor deberán ser relocalizados para evitar interferencias.
- G.- No es posible instalar a tractores con tanques de combustible localizados en la parte lateral de éste.
- H.- Este tractor tiene un bajo flujo hidráulico, el cual causa que la operación de la cargadora sea más lenta que en condiciones normales de operación.
- I.- Deberá ser instalado en tractores con cuatro barrenos en los laterales en patrón irregular (4^{3/8"} x 3^{1/2"}).
- J.- Para tractores con escape vertical únicamente.
- K.- Las bisagras del cofre deberán ser ajustadas de tal forma que las cubiertas de éste puedan ser removidas verticalmente.
- L.- El amarre requiere ser modificado para tractores con dirección hidrostática operada por un cilindro largo al lado izquierdo del conductor.
- M.- Deberá ser instalado en tractores con cuatro barrenos en los laterales en patrón regular (4" x 3") ó (4" x 4").
- N.- Para tractores de tracción sencilla únicamente.
- O.- El escape vertical debe ser relocalizado.
- P.- No deberá instalarse en tractores producidos en Brasil.
- Q.- No se ha verificado si tractores con doble llantas traseras excede el caballaje máximo permitido.
- R.- Para tractores de 3 pistones.
- S.- Para tractores de 4 pistones.
- T.- Para tractores de 6 pistones.
- U.- Únicamente para tractores con dirección hidráulica.
- V.- Requiere modificaciones al montarse en tractores con cabina y aire acondicionado.
- W.- El tapón del tanque de combustible debe ser relocalizado.
- X.- Las salpicaderas deben ser removidas.
- Y.- Deberá ser instalado en tractores con tres barrenos en los laterales en patrón triangular.
- Z.- No deberá instalarse en tractores sin eje frontal ajustable y doble cilindro en la dirección hidráulica.

- AA.- Algunas modificaciones al amarre pueden ser necesarias para evitar interferencia con el escape horizontal.
- AB.- No es posible instalar en tractores con cabina.
- AC.- Únicamente para tractores doble tracción.
- AD.- Únicamente para tractores con capacidad de tanque de combustible de 70 lt..
- AE.- Reubique el filtro de combustible al soporte del amarre; se ocuparán mangueras mas largas para ello.
- AF.- Remover el escape durante la instalación del cargador.
- AG.- Requiere tapón de conversión a centro cerrado.
- AH.- De ser necesario reducir radio de giro de dirección.
- AI.- Colocar con llantas estándar (12.4 x 24).
- AJ.- Colocar con llantas estándar (13.6 x 24).
- AK.- Deberá instalarse en tractores producidos en Brasil.
- AL.- No se ha verificado en tractores con cabina.
- AM.- Es necesario relocalizar el filtro de aire o desinstalar el portafiltro para darle mantenimiento.
- AN.- Únicamente para tractores con distribución de barrenado primaria. Confirmarlo con imagen enviada.
- AO.- Únicamente para tractores con distribución de barrenado secundaria. Confirmarlo con imagen enviada.
- AP.- Debe ser instalado únicamente en tractores hechos en Japon.
- AQ.- Para tractores con estabilizadores telescópicos se necesitan anexar 2 torretas AM06431100W y 8 tornillos 4210-5496-01.
- AR.- El prepurificador debe ser relocalizado.
- AS.- Únicamente para tractores con cabina.
- AT.- Los soportes de los tensores deben ser barrenados.
- AU.- Las "Mirillas" deben ser removidas.
- AV.- Colocar con llantas 14.9 x 24 (4WD).
- AW.- Despeje maximo al suelo con rodado estandar = 13.8125 plg.
- AX.- El escape debe ser relocalizado.
- AY.- Los faros del ROPS deberán ser relocalizados.
- AZ.- Exclusivamente para cargadora VH-500-ER.
- BA.- Los contrapesos frontales del tractor deben de ser retirados.
- BB.- Es recomendable agregar lastre a los neumaticos traseros.
- BC.- Los despejes máximos al suelo con rodado estandar son 16 3/16" y 14 5/8", para 4WD y 2WD respectivamente.
- BD.- Para tractores con el ROPS en la parte posterior del tractor.
- BE.- De ser necesario reduzca el pivoteo del eje frontal.
- BF.- Los faros son parcialmente obstruidos, por lo que para trabajar sin luz deberá colocar un faro auxiliar.
- BG.- Colocar con llantas estandar Frontal(8-16), Trasera(12.4-24).
- BH.- Para tractores con o sin cabina.

LISTA DE AMARRES PARA TRACTOR (Abonadoras Cargadoras de Fertilizante)

NOTAS DE PIE DE PÁGINA PARA AMARRES

- BI.- Para rodados opcionales frontal 14.9-24 y trasero 18.4-34.
- BJ.- Únicamente para tractores correspondientes a la primera generación.
- BK.- Comprobar modelo con imagen enviada.
- BL.- El porta-contrapesos delantero debe ser retirado.
- BM.- Para 4WD trabajar con la trocha abierta.
- BN.- Disponible solo para housing original del eje delantero (23").
- BO.- Para 4WD, rodado delantero max. 11.2-24.
- BP.- Rodado delantero Max. Soportado 7.5-16.
- BQ.- Rodado delantero Max. Soportado 9.5-24.
- BR.- Remover temporalmente la PTO del eje delantero.
- BS.- Se debe modificar el kit hidráulico KHAC003 para un correcto funcionamiento.
- BT.- Rodado delantero Max. Soportado 10.5-18.
- BU.- Rodado delantero Max. Soportado 14.9-26.
- BV.- Es necesario relocalizar la batería.

- * Favor de consultar sobre cualquier tractor no listado.
- * Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
- * A menos de que sea especificado, las características técnicas y el diseño de los amarres listados están hechos con tractores estándar y ensamblados en México, por lo que no se garantiza el acoplamiento de los mismos en tractores importados o con equipo opcional: tanques auxiliares, llantas mas grandes que las estándar, etc.
- * Cualquier modificación hecha a un juego de amarres deberá ser notificada previamente a TECNOMEC AGRÍCOLA S.A de C. V. y ser autorizada por la Gerencia de Ingeniería, de lo contrario no se hará válida ninguna reclamación de garantía
- * Las modificaciones de los tractores nuevos no siempre reflejan un cambio en el número de modelo, lo que puede ocasionar problemas con el amarre. En caso que lo anterior sucediera, favor de notificar a la Gerencia de Ingeniería de TECNOMEC AGRÍCOLA S.A de C.V. Para tomar la acción correspondiente.



IMPORTANTE: FAVOR DE CONSULTAR LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA.